

BEDIENINGSINSTRUCTIES

®



& ONDERDELENLIJSTEN



SPINDELLOOPKATTEN

De gebruiker MOET deze handleiding lezen en begrijpen voor gebruik te maken van de loopkat

Gebruikshandleiding spindelloopkatten

Deze handleiding beschrijft het juist gebruik van de spindelloopkat om zodoende de levensduur ervan tot een maximum optimaal te benutten.

Een iedere gebruiker dient deze dan ook voor het gebruik van de spindelloopkat volledig en begrijpend te lezen.

Zorg ervoor dat deze handleiding altijd op de juiste plek in de buurt van de spindelloopkat veilig is opgeborgen zodat bij eventuele gebreken het geraadpleegd kan worden.

Indien de handleiding kwijt is raadpleeg dan altijd uw ESTIL-dealer.

Deze handleiding is gemaakt voor geschoolde en bevoegde mensen en voorziet deze van gebruiksinstructies en correcte onderdelen lijsten, maar zal en kan nooit de geschoolde en bevoegde mensen vervangen.

ESTIL spindelloopkatten zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen.

Type	Draagvermogen in kg	Balkbreedte in mm
EDS 5	500	50 – 203
EDS / ESH 10	1.000	64 – 203 / 165 – 305
EDS / ESH 20	2.000	88 – 203 / 165 – 305
EDS / ESH 30	3.000	100 – 203 / 178 – 305
EDS / ESH 50	5.000	114 – 203 / 178 – 305

ALGEMENE VEILIGHEIDSASPEKTEN

Belast de loopkat nooit boven het op het type plaatje aangegeven maximum belasting. Zorg ervoor dat de loopkat goed geïnstalleerd is, de moeren goed aangedraaid zijn en de wielen een terdege draagvlak hebben.

Controleer of er geen obstakels op de loopbaan zijn.

Controleer of er eindstoppen op de loopbaan zijn gemonteerd zodat de loopkat er niet kan aflopen.

Controleer of de loopkat niet te ruim is gemonteerd.

MONTAGE

De loopkat bestaat uit twee zijplaten, waarop gelagerde loopwielen zijn gemonteerd, een draagspindel met draad en in het midden een hijssoog, tussen de zijplaten zijn twee moeren gemonteerd waarmee de spindel gezekerd kan worden. De spindel is te verstellen door middel van een slinger die te monteren is op het uiteinde van de spindel. Nadat de loopkat op de juiste breedte is ingesteld moeten de moeren tegen de zijplaat gedraaid en terdege aangedraaid worden, het is aan te raden om de slinger van de loopkat af te halen.

Bij de Handmechanise loopkat is er op een zijplaat een handwiel gemonteerd voor de handketting, een aandrijfspindel en getande wielen voor de aandrijving.




INSTALLATIE

Controleer voor montage of het oog in het midden tussen de zijplaten zit. Alvorens de loopkat op de balk te monteren is het aan te bevelen om de loopkat beneden bijna op maat te brengen. Plaats de loopkat op de balk en draai de gemonteerde slinger zodat de loopkat sluitend op de balk past, draai de borgmoeren tegen de zijplaat vast, draai de borgschroeven aan. Let erop dat er 1 à 1,5 mm speling is om de loopkat soepel te laten lopen. Controleer of de loopkat vrij over de gehele balk rijdt.

ONDERHOUD EN INSPEKTIE


De loopkat is onderhoudsvrij.

N.B. Wettelijke bepalingen vereisen dat hijswerktuigen, afhankelijk van gebruik, regelmatig doch minimaal eenmaal per jaar door een deskundige instantie worden geïnspecteerd en beproefd.



EDS / ESH

- 1 zijplaat rechts
- 2 loopwiel
- 3 lager
- 4 seegering
- 5 stofkap
- 6 seegering
- 7 zijplaat links
- 8 typeplaatje
- 9 schroef
- 10 slinger of sleutel
- 11 spindel
- 12 borgmoer



ESH

- 13 typeplaatje
- 14 zijplaat rechts
- 15 handwiel
- 16 ring
- 17 splitpen
- 18 kroonmoer
- 19 ring
- 20 handketting
- 21 rondsel
- 22 getand loopwiel



EG verklaring van overeenstemming
volgens Machine-richtlijn 2006/42/EG

AFGEGEVEN DOOR:

ESTIL NEDERLAND v.o.f.
Magazijnweg 7
2404CE Alphen aan den Rijn

3Wij verklaren hiermede, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product voldoet aan de gegevens zoals deze op het type plaatje zijn vermeld en in de gebruiksaanwijzing omschreven.

TYPE : algemeen

SERIE : 0

WERKBELASTING : 0 kg

TESTBELASTING : 0 kg

GETEST DOOR : JL

Wij verklaren, dat het product in overeenstemming is met de bepalingen van de: EG- machine- richtlijnen 2006/42/EG en onder de norm EN12100, EN13157 en dat is voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de machine-richtlijnen

Hazerswoude – Dorp
Opgesteld 18-09-2020

Verkocht d.d. :

Dealer :

alg. Directeur

C. Vis

